


Numărul alertei	0648/08
Categorie	Jucării
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Jucării i bomboane
Marcă	FLASH DINOSAUR CANDY
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	Cod EAN: 6924255910195
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Jucăria, având forma unui dinosaur în culori roz și verde, formează partea superioară a unui tub care conține bomboane. Prin împingerea jucăriei în jos, capul dinosaur intermitent — funcționând cu două baterii tip buton. Partea de jos pentru bomboane este obținută din PVC transparent.
Țara de origine	China
Alertă transmisă de	Slovacia
Tip de risc	Leziuni, Sufocare
Risc (*)	Produsul prezintă un risc de: — vătămări cauzate de sârme metalice ascuțite de diode LED care devin accesibile atunci când capul dinosaur este divizat în două părți, — înecarea, deoarece bateriile buton ale jucăriei sunt accesibile fără utilizarea vreunui instrument. Produsul nu este conform cu Directiva privind jucăriile și cu standardul european EN 62115.
Măsurile adoptate de țara care a emis notificarea (*)	Retragerea voluntară de pe piață și rechemarea de la consumatori de către importator.
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.