

Ieteikumi attiecībā uz rotaļlietu drošumu

Rotaļlietām ir būtiska nozīme bērna attīstībā. Lai mūsu bērniem nodrošinātu pozitīvu pieredzi, ir svarīgi atcerēties šādus ieteikumus attiecībā uz rotaļlietu drošumu.



Izvēloties rotaļlietu

Vienmēr pērciet rotaļlietas uzticamos veikalos un tiešsaistes tirdzniecības vietās.

Šīs tirdzniecības vietas rūpējas par rotaļlietām, ko pārdod, un parasti pieņem precī atpakaļ. Tomēr negodīgi tirgotāji mēdz neievērot veselības un drošuma prasības un var arī tirgot viltotas rotaļlietas. Uzmanīgi pārbaudiet internetā iegādātās rotaļlietas, rotaļlietas, kas bērniem pasniegtas kā dāvanas, un lietotas rotaļlietas.

Izlasiet visus brīdinājumus un norādījumus.

Esiet informēti par ieteikumiem attiecībā uz bērna vecumu un rotaļlietas drošumu — izturieties pret tiem nopietni. Nekad neiegādājieties rotaļlietas, uz kurām vai uz kuru iepakojuma nav redzama CE zīme. Lai gan CE zīme nav paredzēta kā norādījums patērētājiem, tā liecina par rotaļlietas ražotāja saistībām nodrošināt, ka rotaļlieta atbilst visiem ES drošuma noteikumiem, kas ir vieni no stingrākajiem pasaulē.

Izvēlieties rotaļlietas, kas ir piemērotas bērna vecumam, spējām un prasmju līmenim.

Rotaļlietas, kas nav domātas attiecīgajai bērna vecuma grupai, var savainot bērnu. Noteikti ņemiet vērā ieteikumus attiecībā uz bērna vecumu, jo īpaši 0-3 simbolu (sk. labajā pusē) un piezīmi "nav piemērots bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem", kam pievienota norāde par risku.



Nepērciet bērniem līdz 3 gadu vecumam rotaļlietas ar mazām atdalāmām sastāvdaļām,

jo šāda vecuma bērni mēdz likt rotaļlietas mutē un var aizrīties ar mazām detaļām.



Pēc rotaļlietas iegādes

Rūpīgi sekojiet instrukcijām par pareizu rotaļlietas montāžu un izmantošanu.

Glabājiet rotaļlietai pievienotās instrukcijas un informāciju drošā vietā.

Uzmaniet bērnus, kad viņi spēlējas —

pārliecinieties, ka visas rotaļlietas, ar ko viņi spēlējas, ir piemērotas bērna vecumam un spējām. Lietojot konkrētas rotaļlietas, piemēram, skrejriteņus, skrituļslidas un velosipēdus, bērnam vienmēr būtu ieteicams vilkt ķiveri un izmantot citu aizsargaprīkojumu.

Laiku pa laikam pārbaudiet rotaļlietu stāvokli, lai konstatētu bojājumus vai nodilumu, kas varētu radīt ievainojumus un apdraudēt bērna veselību un drošību. Nekavējoties aizvāciet saplīsušas rotaļlietas.

Atbrīvojieties no jebkāda veida rotaļlietu iepakojuma un vienmēr saglabājiet instrukcijas. Pārliecinieties, ka bērni nespēlējas ar plastmasas iepakojumu, kas varētu izraisīt nosmakšanas risku.

Lai izvairītos no negadījumiem, māciet bērniem rotaļlietas nolikt vietā.

Neatstājiet rotaļlietas uz kāpnēm vai mājās uz grīdas tādās vietās, kur bieži tiek staigāts.

Vienmēr paziņojiet par problēmām saistībā ar drošumu rotaļlietu ražotājam vai tirgotājam, pie kura tās iegādājāties.

Apmeklējiet ES ātrās reaģēšanas sistēmas tīmekļa vietni (RAPEX) <http://ec.europa.eu/rapex>. Tajā pieejama sīkāka informācija par bīstamajiem produktiem, kuri izņemti no tirgus jūsu valstī, tostarp rotaļlietām. Ja jums rodas kādi jautājumi par rotaļlietu drošumu, vienmēr sazinieties ar ražotāju, tirgotāju vai attiecīgo valsts iestādi.



RAPEX

