

# Navodila glede varnosti igrač

Igrače bistveno prispevajo k otrokovemu razvoju. Da bi otroci imeli kar najboljše izkušnje z njimi, upoštevajte naslednja navodila glede varnosti igrač.



## Ko izbirate igračo

Vedno kupujte igrače v trgovinah in na spletnih prodajnih mestih, ki so verodostojni.

Ti prodajalci skrbijo za svoje prodajne izdelke in večinoma sprejemajo vračila. Goljufivih trgovcev pa zdravje in varnostna pravila ne zanimajo, in lahko tržijo tudi ponaredke. Skrbno preglejte igrače, ki ste jih kupili prek spleta, igrače, ki so jih otroci dobili za darilo, in igrače, kupljene iz druge roke.

**Preberite vsa opozorila in navodila.**

Upoštevajte priporočila glede starosti in varnostna priporočila – jemljite jih resno. Nikoli ne kupite igrač, ki nimajo oznake CE na igrači ali njeni embalaži. Čeprav oznaka CE ni mišljena kot navodilo za potrošnika, je zaveza izdelovalca, da je igrača v skladu z varnostnimi pravili EU, ki so najstrožja na svetu.

**Izberite igrače, primerne starosti otroka, njegovim sposobnostim, znanju in spretnostim.**

Igrače, ki niso namenjene določeni starostni skupini otrok, bi lahko poškodovale otroka. Vedno upoštevajte priporočilo za določeno starost – zlasti simbol za 0 do 3 let (glej desno) in besedilo „Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev“, z opisom nevarnosti.



**Ne kupujte igrač z majhnimi odstranljivimi deli za otroke, mlajše od treh let,**  
ker ti radi dajejo igrače v usta in bi se z majhnimi deli lahko zadušili.



# Po nakupu igrače

Skrbno upoštevajte navodila za ustrezno sestavljanje in uporabo.

Shranite na varno navodila in informacije, ki so zapakirane skupaj z igračo.

**Opazujte otroka med igro –**

prepričajte se, da se vse igrače, s katerimi se igra, uporabljajo, kakor je predvideno, ter so primerne otrokovi starosti in sposobnostim. Z določenimi igračami, kot so skiroji, kotalke in kolesa, je treba vedno nositi čelado in drugo zaščitno opremo.

**Občasno preverite,**

da igrače niso polomljene ali izrabljene, saj bi to lahko povzročila poškodbo ali ogrozila zdravje in varnost otroka. Nemudoma odstranite polomljene igrače.

**Odstranite celotno embalažo**

in vedno shranite navodila. Prepričajte se, da se otrok ne igra s plastično embalažo, saj bi se z njo lahko zadušil.

**Naučite otroke, da pospravijo igrače, da bi se izognili nesrečam.**

Doma ne puščajte igrač na stopnicah ali tleh, kjer se veliko hodi.

**O vseh težavah glede varnosti igrače vedno poročajte proizvajalcu ali prodajalcu, pri katerem ste jo kupili.**

Obiščite spletno stran sistema EU za hitro opozarjanje (RAPEX) <http://ec.europa.eu/rapex>. Ta navaja podatke o nevarnih izdelkih, ki so bili umaknjeni s trga v vaši državi, vključno z igračami. Če imate kakršna koli vprašanja glede varnosti igrač, jih vedno naslovite na proizvajalca, trgovca ali ustrezní javni organ.



**RAPEX**

